



Gemäß Kurbelwellenzapfen-Durchmesser zentrisches Loch schneiden.  
 Aus dickem Draht einen Zeiger fertigen und am Motorgehäuse befestigen.  
 Motor auf OT oder UT drehen. Gradscheibe am Zeiger auf Null stellen und  
 auf der Kurbelwelle fixieren.